

## 1. ORIENTAÇÕES DE USO

- A batedeira serve para preparar massas, cremes e outros alimentos;
- Feita para uso em cozinhas de escolas, padarias e restaurantes;
- Não deve ser usada por crianças ou pessoas sem orientação.

## 2. SEGURANÇA

- Nunca usar com mãos ou pés molhados;
- Não jogar água direto na batedeira;
- Sempre desligar da tomada antes de limpar ou mexer;
- Nunca colocar as mãos ou utensílios dentro enquanto ela estiver ligada;
- Se cair, quebrar ou der choque, chamar a assistência técnica;
- Prender os cabelos e usar touca.

## 3. INSTALAÇÃO

- Colocar em mesa firme e nivelada;
- Conferir se a voltagem (127 ou 220V) é a mesma da tomada;
- Precisa de tomada com fio terra (aterramento);
- Não usar “T” ou extensão.

## 4. RESUMO DE FUNCIONAMENTO

- 🔌 Pressione o interruptor geral para ligar ou desligar o equipamento.
- 🕒 Pressione para intercalar entre as telas de programação da velocidade e tempo.
- ⤴ Pressione para aumentar a velocidade ou o tempo.
- ⤵ Pressione para diminuir a velocidade ou o tempo.
- Ⓜ LED indica motor ligado ou desligado
- LED indica temporizador decrescente ligado, zerado e pausado.
- LED separa um dígito de minuto (1 até 9) e dois dígitos de segundos (01 até 59).
- LED separa dois dígitos de minutos (10 até 99) e um dígito de segundo (1 até 5).
- 🔊 Avisos sonoros.
- A velocidade é no botão ou visor digital (de 1 a 10).
- A tampa de proteção precisa estar fechada para funcionar.
- Se houver risco, apertar o botão vermelho de emergência.
- Tempo máximo de uso: 30 minutos. Depois deixar 15 minutos descansando.
- Para sovar pão: usar primeiro o batedor raquete (1 minuto), depois o gancho (2 minutos). Finalizar sovando na mão.

## 5. USO DOS BATEDORES



## 6. HIGIENIZAÇÃO

- Limpeza: retire o plug da tomada, retire o batedor e a bacia, lave com sabão neutro. Passar pano úmido no corpo da máquina (sem molhar partes elétricas e sem usar produtos químicos).

## 7. MANUTENÇÃO

- Fazer limpeza diária;
- Conferir cabos e fios regularmente;
- Nunca deixar fios soltos ou desencapados;
- Se precisar de conserto, chamar técnico autorizado.

## 8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÕES
Não liga	- Falta de energia; - Problema no circuito elétrico; - Cabo com defeito.	- Verificar se tem energia ou chame a assistência.
Cheiro de queimado ou fumaça	- Problema no circuito elétrico interno ou externo.	Desligar e chamar a assistência.
Liga mas não gira ou está em baixa rotação	- A massa está muito pesada; - Problema com o motor. - Correia frouxa.	Contate a assistência.
Choque:	- Problemas com as partes elétricas ou fios.	- Verifique se partes elétricas não estão molhadas; - Fio descascado pode estar em contato com o equipamento.
Trava durante uso:	- Correia frouxa	- Desligue a batedeira; - Retire o preparo para finalizar separadamente.